

- 0**  Prívodný kábel nie je zapojený do el.zásuvky
-
- 1**  Prívodný kábel bol práve zapojený do elektr. zásuvky, po niekoľkých sekundách sa zmení na bod 2
-
- 2**  Systém je v poriadku pripravený na použitie
-
- 3**  Automatická pripomienka po 15 hod. Zastavte vysávač, vyprázdnite nádobu, alebo vymeňte sáčok ak je to potrebné. Stlačte tlačítko RESET na 5 sekúnd (nie dlhšie). LED prestane blikať
-
- 4**  Vyčistite filter! Vyprázdnite nádobu. Neresetujte
Zmení sa na bod 2
-
- 5**  Vyžadovaný odborný servis.
-
- 6**  Jednotka sa nedá zapnúť.
Nutný odborný servis.



svieti



bliká pomaly



bliká rýchlo